

# プラカードポールA 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## ⚠ 警告



禁止

- ・周りの人やものにあたらないよう、周囲の安全を確認してからご使用ください。
- ・破損した場合には、怪我や事故になる恐れがある為、使用を中止してください。
- ・強風の際は、製品の破損や転倒する恐れがありますので使用しないでください。

## ⚠ 注意




必ず実行

- ・伸縮部分のネジは確実に締め付け、使用前にゆるみがないか確認する。

### ポールの伸縮方法



スライドポールは  
必要な高さに  
調節しサイドの  
ネジで締めます。



#### 最大全長

A3・・・1700mm

A2・・・1900mm

最後尾


2列でお並びください

最後尾

1列でお並びください


### ポスターの交換方法

面板交換にはフレーム上部を取り外し行います。下記の手順に沿って行って下さい。




- ①フレーム上部の  
樹脂コーナーを止めている  
ネジを緩め、取り外します。

※ネジは両側にありますので  
反対側も取り外して下さい。




- ③2枚の亚克力板を引き抜き  
ポスターを挟んだら溝に合せて  
差し込みセットします。

(両面仕様の場合は表裏に  
ポスターをセットして下さい。)



- ②ネジを外した状態で  
フレームの上辺を引きあげ  
取り外します。



- ④ポスターセット後は  
上部フレームを戻して  
両側をネジで固定します。

※ネジはしっかりと止めて下さい。  
コインを利用すると固く締まります。



表面



裏面

プラカードポールA  
(バリウスパネル)には  
両面に亚克力カバーが  
付いています。

## ⚠ 【ご注意】 ⚠

屋外でご使用の際は必ず  
ポスターに防水加工を施し  
ご使用下さい。